## **Panasonic**

## 取扱説明書

ジューサーミキサー (家庭用)

ыт MJ-M31 · MJ-M21

ジューサー (家庭用)

ы**ж МЈ-М11** 



野菜一杯で



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意 | (4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 手作りのヘルシーメニューを食卓へ

MJ-M31

MJ-M21

MJ-M11

#### ジューサー

- ●カッターで野菜や果物を細かくすりおろし エキスを絞り出す
- ●濃度の切り換えができる こい:ジュース内の食物繊維たっぷり ふつう: さらっと飲みやすい







 $(P.11 \sim 13)$ 

MJ-M31

#### 豆乳サーバー

MJ-M21













 $(P.14 \sim 17)$ 

MJ-M31

MJ-M21

#### ミキサー

●カッターで食物繊維を細かくしながら、 野菜や果物をかくはん













(P.23~25)

MJ-M31

#### スイートバー

●泡立ちやすい生クリームなどを使ったスイ ーツが手軽に!











 $(P.26 \sim 29)$ 

MJ-M31

#### ミル

- 乾燥材料の粉砕
- ●水分の多い材料のすりつぶし















MJ-M21

MJ-M11 をお買い上げの方へ

下記は別売部品としてお求めいただけます。

●販売店でお買い求めください

※パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも



#### ミキサーコップ完成品

- ●部品番号 AVA29-211WOS
- ●希望小売価格 5.775円 (税抜5,500円)



●部品番号 AVA43-211-WO

スイートバー

●希望小売価格 1.365円 (税抜1,300円)



#### ミルコップ完成品

- ●部品番号 AVA14-211-WO
- ●希望小売価格 4.200円 (税抜4,000円)

※税込·2009年2月現在

お買い求めいただけます。(裏表紙)



#### 豆乳サーバー完成品

- ●部品番号 AJA20-135-W
- ●希望小売価格 1.470円 (税抜1,400円)

もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

ページ

6

8

11

14

16

17

18

20

23

24

25

30

32

36

37

38

毎日の 使い方

ジューサーを使って

各部の名前と扱い方 ジューサーを使う

●牛ジュース

(豆乳サーバーをセットして) 豆乳を作る

●豆乳を使って

●おからを使って

#### ミキサーを使って

各部の名前と扱い方 ミキサーを使う

●ファイバージュース

●シェイク・スムージー・かき氷

■スープ

スイートバーを使う

26 28 ●スイーツいろいろ

#### ミルを使って

各部の名前と扱い方

ミルを使う ●ドライメニュー・ウェットメニュー

34

なとき

お手入れ

故障かな?

保証とアフターサービス

仕様

裏表紙

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**巻生** 「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



#### 事故を避けるために、 次のことを守る



- ●お子様など、取り扱い に不慣れな方だけで 使わせない。
- ●乳幼児の手の届く所で 使わない。

(感電・けがの原因)



- ●本体を水につけたり、 水をかけたりしない。
  - (ショート・感電・発火の原因)
- ●自分で絶対に分解や 修理、改造をしない。
  - (火災・感電・けがの原因)
    - ▶修理は販売店にご相談 ください。




#### 電源プラグやコードは正しく扱う



- ●コードや電源プラグを傷つけない。
- ●コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩い ときは使用しない。
  - ▶コード・プラグの修理は販売店にご相談ください。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
- ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 交流 100V 以外で使わない。

/ たこ足配線などで定格を超えると、発熱に \ よる火災の原因



●電源プラグのほこりなどは定期的に取る。 (ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良 √による火災の原因

#### けがを防ぐために、 次のことを守る

.



●カッターや回転部 を露出したままで 運転しない。



発火や、

けがなどを

防ぐために…

●投入口やミキサー コップの中に、指・ スプーン・はしな ど調理材料以外を 入れない。

#### 異常・故障時には 直ちに使用を中止 する

(発煙・発火、感電、けがのおそれあり)

#### 異常・ 故障例

- ●電源プラグ・コードが異常に 熱くなる。
- □ードに傷が付いたり、触れる と通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 使用中に異常な回転音がする。
- ●ミキサーコップ・ミルコップに ひび割れなどができた。
- すぐに電源プラグを抜いて、 販売店に点検・修理を依頼 してください

## ⚠ 注意

#### 取り扱いに注意! (けがの原因)



- ●カッターは鋭利なため、直接手を触れない。
  - カッターの取り外し、取り付け、お手入れ、保管 時は特にご注意ください
- ●運転中に移動させない。
- ●不安定なところで使わない。
- ●布、ビニール、紙、おぼんなどを敷いて使わない。
- ●本体が回ったり、移動することがあります
- ●保護スイッチを細い棒などで押さない。
- ●保護スイッチを押した状態でスイッチを入れると 回転部が回転します
- ●運転中にクランプボタンを押さない。
- ●運転中にミキサーコップ・コップふた・ミルコップ・ 豆乳サーバーの取り付け、取り外しはしない。
  - 使用中、途中で材料を加えるときは必ずスイッチを切る

#### ガラス製部品の取り扱いに注意する



- ●傷が付くような使い方をしない。
  - ●市販の氷などのかたい材料を入れない
  - ●金属製のスプーンやへらなどは使わない (割れるおそれ)
- ●60℃以上の熱い材料を入れない。 (吹きこぼれによるやけどや、コップ割れによるけがの原因)

#### 雷源プラグの取り扱い

- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
- (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因) ●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず
- 電源プラグを持つ。 (感電やショートによる発火の原因)

電源プラグを抜き差しするときは スイッチ「切しを確かめる

(けがの原因)


部品の取り付け・取り外しや お手入れは、スイッチを切り、電源 プラグを抜く

(けがの原因)

カッターの回転が止まってから、各部品を本体から外す。

# ● 各部の名前と扱い方

※太陽光・蛍光灯などの光が当たると、ふたや本体の樹脂の色が多少変化することがありますが、 性能など問題はありません。





クランプボタンを 押し下げ、ふたを 外す



2 スピンナー、容器を外す




①スピンナー ※真上に引き 抜く

(2)容器

🔿 カセットフィルタ 一を外す

①凸部を回す






②取っ手を 起こして 持ち上げ

※カッター保護シートを外す (付けたままスイッチを` 入れると故障の原因


#### 組み立て

- カセットフィルターをスピンナーに取り付ける (ジュースの濃度を決める)
  - ①取っ手を倒し、つのを切り欠きにはめる(4か所)



※つのが確実にはまっているか \\\\" 確かめる

/ はまっていないと、ふた がセットできません。



②カセットフィルターを左に止まるまで回す

※確実に止まる位置まで回して いるか確かめる

/正しく取り付けないと、回転 中に浮き、カセットフィルタ 一やふたが削れることがあり ます。



本体にセットする

※スピンナーと カッターが浮いて いないか確かめる



②スピンナー


门容器

ふたをセットする

「カチッ」と音がするまで押さえる

※かたいときは、つのが切り 欠きの中にはまっているか 見直す





●メッシュフィルター: 1枚

取り付ける。

#### 使い方

メッシュ フィルター カセット フィルター カセットフィ ルターの内側 スピンナー に添わせて

#### どんなときに使うといいの?

入っています。

- ◆やわらかくなった材料を絞るとき ※種類や鮮度によりドロッとした ジュースになり、容器から漏れる ことがあるため。
- サラッとしたジュースにしたいとき

ジュースや調理物を かき出すときに使う。

ブラシ -

カッターを洗う

ときに使う。

# ■ ジューサーを使う



ジュースにならずに、容器から漏れます。

●粘りけの強いもの バナナ・干口ヘイヤ とろろいも

●果肉が多く、容器か ら流れ出にくいもの かき・もも・いちご

…など



うまく絞れません。 カッターが目詰まりし、異常振動の原因に なります。

●水分の少ないもの くこ・よもぎ

…など



●繊維の多いもの

しょうが ごぼう …など 🐖



※約10g以下なら 絞れます。

#### お願い

- ●トマトやグレープフルーツなどは、果肉が混ざり やすいため、とろ味のあるジュースになります。 ジュースが容器に残りやすいので、容器を外して 付属のへらでかき出す。
- ●ぶどうなどの小さい種は、投入口から飛び出る ことがあります。

材料を投入してすぐに押し込み棒で押さえる。



材料は、 比較的水分の多い 野菜や果物が 適しています。

新鮮な材料を使いましょう!

#### 下ごしらえ

投入口に入る大きさに切る

りんご /8つ切りにして\

レモン (4つ切りにして) 皮をむく



へたを取る



●りんごなどのかたいへたは取り除く。 (カッターに引っ掛かると異常音の原因) かんきつ類 皮をむいて 小房に

トマト (8つ切り) にんじん

(6つ切り)



セロリ

●かたくて大きい種は取り除く。 (カッターが傷む原因)

葉菜類はよく洗い、 丸める

キャベツ・パセリ



●パセリ・青じそなどは包み 込む





#### お好みの濃度にセットできて

少なめ

**いるか確認する**(組み立て 1:P.7)

多め

濃度

ふつう

ジュース内の

食物繊維量


濃度)

こい

#### 絞る

ジュース容器をセットし 電源プラグを差し込み スイッチを入れる

ジュース容器の注ぎ口を本体側に向けて セットする。



※スイッチを入れた直後に始動音(大きめ の音) がしますが、高速回転させている ためで異常ではありません。

#### 材料を少しずつ投入口に入れ 押し込み棒で ゆっくり押し込む

#### 繊維の多い材料から絞る

- ①葉菜類(キャベツなど)
- ②根菜類(にんじんなど)
- ③果物(りんごなど)




※材料を入れ終わっても、絞りきるまでは 押し込み棒を取り外さない。

「材料の切れ端や種が飛び出ることが ` あります。

#### ジュースが落ちなくなったら スイッチを切り ジュース容器を外す





③滴下するの で、お手持 ちのコップ を置く

※ジュースを注ぐときは、ジュース容器 ふたが外れないように押さえる。

使用後は 電源プラグを抜く


## ジューサーを使う

#### お願い(ジュースの漏れやかすの混入を防ぐために)

- ■繊維の多い材料から絞る(野菜→果物)
  - ●りんごは最初に絞らない。 果肉が容器にたまりやすく、ジュース容器に流れません。
- ■りんごだけを絞るときは、メッシュフィルターを使う
- ■材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む
- ■投入口に水・ジュースなどを入れない
- **■絞りかすがたまったまま、絞らない**(絞りかすを捨てる目安:下欄参照)
  - ●異常音や振動も大きくなります。

#### 絞りかすを捨てる目安

●絞りかすが、「絞りかす確認窓」に付着しだし たとき



- ●下記の量(目安)を絞ったとき
  - ●記載メニューを絞るとき:2人分
  - 一種類の材料を絞るときの例

りんご …… 中2個 トマト …… 中3個 みかん…… 中5個 にんじん …… 中3本

キャベツ …… 中 % 個

※材料の種類・質・大きさなどにより異なり ます。

#### かすの捨て方

1 スイッチを切り、スピンナーを外し、 カセットフィルターを取り出す (分解:P.7)

#### 2 かすを捨てる

①周囲を指で押 さえてかすを 浮かせる。



②ト下に振って かすを落とす。



- ③スピンナーとカセットフィルターを 水洗いする。
- ※続けて使う場合も、かすを残さないよう にする。

(メッシュフィルターを使った場合)

- 3 メッシュフィルターに付いたかすを 取る
  - ●メッシュフィルターを伸ばし、かすから メッシュフィルターをめくり取る。



※取れないかすは、 付属のブラシで 軽く水洗いする。

## 生ジュース

(1) 濃度 [こい] おすすめメニューです。

#### 各1人分

- ●材料の番号順に絞る。
- ●2人分まで絞ったら、絞りかすを捨てる。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

にんじんは、ビタミンCを酸化させる酵素 を含みます。セロリなどビタミンCの少な いものと組み合わせましょう。

※レモンを加えると酵素の働きが抑制され ビタミンCの酸化が防げます。

#### 金 キャベツ・りんごジュース



キャベツ… 3枚 (100g)

-パヤリ…… 30g ②りんご…… 中¾個

③レモン…… ¼個

117kcal

(150g)

#### ほうれん草・りんごジュース

①ほうれん草··········· 中½わ(100g)

②りんご················ 中¾個(150g)

③レモン………… ¼個

●ビタミン A、鉄分が豊富なほうれん草たっ ぷりのジュースです。

115kcal)

#### **む セロリ・レタスジュース**

①レタス·······3枚(100g)

②ヤロリ......30g ③りんご······ 中½個(100g)

●新陳代謝や消化を促したり、抵抗力を高め る栄養素が豊富なジュースです。

71kcal



①しょうが…… %片 (5g) ②オレンジ… 中%個

(100g) I

③りんご…… 中%個 (100g)

※しょうがは10g以下 にする。

95kcal

#### オレンジ・ジンジャージュース □ コース □ キャベツ・にんじんジュース □ コース □

①キャベツ······· 2枚(70g) ②にんじん…… 中 ½本(100g)

③りんご······ 中½個(100g)

④レモン………… ¼ 個

121kcal

生ジ

ス

# ■ 生ジュース

(1) 濃度「こい」おすすめメニューです。

#### 各1人分

- ●材料の番号順に絞る。
- ●2人分まで絞ったら、絞りかすを捨てる。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

#### キャロットジュース

①にんじん·····中1½本(300g)

②レモン……¼個

●にんじんに含まれるビタミンAは目の健康 を保つ働きがあります。

125kcal



#### まヤロット・トマトジュース

①にんじん…… 中½本(100g) ②トマト…… 中½個(80g)

③オレンジ············ 中½個(100g)

④レモン……… ¼ 個

●血圧が気になる方は、血液の浄化に役立つ ビタミンやミネラルをたっぷりとりましょ う。

105kcal )

#### レタス・キャベツジュース

①レタス……3枚(100g)②キャベツ……2枚(70g)③りんご……中½個(100g)

④レモン………¼個

●絞ったジュースに牛乳 100mlを混ぜても よいでしょう。

96kcal

#### グレープフルーツ・りんごジュース

①グレープフルーツ…… 中½個(100g)

②りんご······ 中½個(100g)

③レモン……… ¼個

●血糖のコントロールに役立つ食物繊維(水溶性)とともに、ビタミンCも豊富なジュースです。

106kcal )

#### にんじん・青じそジュース

①にんじん……中1本(200g)
② 青じそ…… 20枚りんご…… 中½個(100g)

③レモン……… ¼個

トマト・りんご

ジュース

●青じそとりんごは、交互に絞る。

144kcal)

#### にんじん・りんごジュース

①にんじん……中1本(200g)

②りんご··············· 中½個(100g)

③レモン……………………… ¼個

142kcal

#### トマト・りんごジュース

①トマト……中1個(150g)②りんご……中½個(100g)

③レモン……¼個

96kcal

#### **③ キャベツ・セロリジュース**

キャベツ・セロリ

ジュース

①キャベツ………3枚(100g) ②セロリ………20g ③りんご………中½個(100g) ④レモン…………¼個

●胃腸の働きを良くするキャベツやりんごが たっぷりのジュースです。

94kcal

#### ♠ トマト・ミックスジュース

①トマト……中1個(150g)②みかん……中1個(100g)

③りんご…… 中½個(100g)

④レモン…………… ¼ 個

●トマトの赤い色素のリコピンは活性酵素を 抑える働きがあります。

140kcal

kcal ) 👢

14UKCa

豆乳を作る



# 豆乳を作る

豆乳,サーバー

#### 材料(1回分の目安)

浸水出来ているか

確かめるには…

中心と周囲の

色が違う

●大豆を半分に割る

全体に

白っぽい

#### 乾燥大豆



洗って水(600ml)に浸しておく

#### (浸水の目安)

8時間(冬場は長めに浸水) ※水面が泡立つまで浸さない。

#### MJ-M11

#### をお買い上げの方へ

「豆乳サーバー | を別売 部品としてお求めいた だけます。(P.2)



#### 加熱していない生の豆乳・おからは食べられません。 必ず加熱してください。(下痢などの原因)

#### 豆乳・おからをおいしく作るために

- ●ジューサーで絞った牛の豆乳やおからは、すぐに加熱し ましょう。
- ●絞った牛の豆乳を鍋に移すときに泡を取り除きましょう。 (豆乳の青臭さや苦味の原因になります。)
- ●水煮、下ゆでなど加熱された大豆からは作れません。

#### 連続して使うとき

●生のおからは、1回ごとにカセットフィルターから 取り除く。

(豆乳やおからがあふれ出し、故障の原因になります。)

#### 1回で出来る目安(加熱後)

約 300ml 豆乳

■おから 約50~80g

#### 保存のしかた

豆乳

おから)冷蔵庫で1日

おから

冷凍庫で1か月 (ラップに包む)

※加熱していない牛の豆乳・おか らは保存しないでください。

(腐敗の原因になります。)

#### 絞る

### ジュース容器と

#### 豆乳サーバーを本体にセ ットし、水切りした大豆・ 水 (350ml) を入れる

※大豆を浸した水は使わない





#### 電源プラグを差し込み スイッチを入れる



### 水投入ボタンを押し続ける

(豆乳サーバーの水がなくなるまで)



- ●必ず豆乳サーバー付属のへらを使い、 大豆をかき落とす。
- ●大豆がすべて落ちたら、豆乳サーバー付 属のへらで大豆の投入口にふたをする。 (大豆の飛び出しを防ぎます。)

#### 水がなくなってから 約30秒間運転を続けたあと スイッチを切る



#### 使用後は

電源プラグを抜く

#### お願い

●ジューサー回転中に、豆乳サーバー を持ち上げない。

/ おからが粗くなります。 また豆乳の濃度が薄くなります。

●水投入ボタンは、必ずジューサーが 回転しているときに押す。 (故障の原因になります。)

#### 加熱する

### 絞った豆乳を鍋に移し 加熱する



- ①中火で沸騰させる。
- ②火加減を調節しながら 約5分間、沸騰させる。
- ※焦げ付いたり、吹きこぼれないように 常にかき混ぜる。

#### カセットフィルター内の **生のおからを加熱する**



- ①生のおからを取り出す。 (P.10「かすの捨て方1)
- ②フライパンに移し、中火で 約5~10分加熱する。

青臭みがなくなり、パラパラ になる状態まで加熱する。

- ※焦げ付かないように、常にかき混ぜる。 ※油は使わない。
- ●市販品のおからに比べて、粗めのおからになり、 粒が残ることがあります。

# 豆乳を使って

#### 4人分(豆乳羹: 15cm×20cmの角型1個分)

- ●豆乳は加熱したものを使う。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。(豆乳羹は型1個分の目安)



#### かんたん豆腐

豆乳·····	300ml
にがり 大	さじ1½
(にがりの表示	に従う)

#### つけあわせ

大葉	······適量
しょうが (おろす	)適量
ねぎ(小口切り)	適量

#### 下準備

●冷蔵庫で豆乳を冷やしておく。 (豆乳が温かいと、豆腐がうまく固まりません。)

#### 調理

- ①にがりと豆乳を泡立てないようによく混ぜ 合わせる。
- ②茶わん蒸し容器に分け入れ、ふたをする。
- ③蒸し器に水を入れ、沸騰させる。 沸騰後、火力を落とし、②を並べる。
- ④約10~15分蒸す。
- ※冷蔵庫で冷やしても温かいままでも、 おいしくお召し上がりいただけます。
- ※豆乳を加熱しすぎたり、生煮えの場合は 豆腐が固まりにくいことがあります。 (加熱方法: P.15)



#### 豆乳羹

豆乳······ 300ml
生クリーム 100ml
粉ゼラチン 10g
水······ 70ml
黒蜜······適量
きな粉適量

#### 調理

- ①粉ゼラチンに水を加えて煮溶かす。
- ②豆乳、生クリーム、粗熱を取った①をよく 混ぜ合わせる。
- ③②を型に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
- ④型から取り出し、切り分ける。
- ⑤黒蜜ときな粉をかける。

# おからを使って

#### 各4人分

- おからは加熱したものを使う。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。



#### おからのいり煮

おから	8	06
こんにゃく(短冊切り)	5	0
にんじん(細切り)	3	0
いんげん(小口切り)		3本
干ししいたけ	••••••	l枚
(やわらかく戻して千切り)		
「しょうゆ・砂糖・みりん ▲ 干ししいたけ戻し汁+水	各大さし	1 ز
^ 干ししいたけ戻し汁+水	200	)m
サラダ油	大さし	1 ز

#### 下準備

- ●しいたけに A を加えてひと煮立ちさせる。
- ●こんにゃく、にんじん、いんげんを下ゆで する。

#### 調理

- ①熱したフライパンにサラダ油を引き、こん にゃく、にんじん、いんげんをいためる。
- ②おからを加えていためる。
- ③しいたけを加え、汁気が少なくなるまでい ためる。



#### おからハンバーグ

おからハンバーグ おから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大根(おろす)100g しょうゆ適宜
つけあわせ ブロッコリー (塩ゆで)適量 いんげん (塩ゆで)適量 にんじん (ゆでる)適量

#### 下準備

●たまねぎとにんじんをいためて冷ましておく。

#### 調理

- ①おから、鶏ひき肉、たまねぎ、にんじん、 長いも、Aをよく練り混ぜ、8等分する。
- ②手に油をつけ、小判形に整え、中央を少し くぼませる。
- ③熱したフライパンにサラダ油を引き、たね を並べて焼き色をつける。裏返して弱火に し、ふたをして中に火が通るまで焼く。
- ④大根おろしをかける。

# 各部の名前と扱い方




ミキサーカッター、 スイートバー(M31のみ)の 取り付け、取り外しには



### を使う

#### 取り外し



②矢印方向に回す ※カチッと音がするまで



※コップから取り出 すときに、ツメを 押さえないように 注意する。

> ツメを押すと、 ミキサーカッター が落下します



④ツメ(2か所)を 押さえて外す ※カッターに注意

#### 取り付け

ミキサーパッキンを忘れずに。 / お買い上げ時はミキサー カッターにセットされて います



**①ミキサーカッターと** 着脱ホルダーの ▲マークを合わせ るように入れる

③しっかりと 締め付ける ※カチッと音が したあとも、 さらに締め 付ける

②ミキサーコップ に入れる ※形状に合わす

ツメ(2か所) を押さえて 外す

●ミキサーパッキンを付けなかったり、締め 付けが足りないと液体や調理物が漏れます。

「スイートバー」を別売 部品としてお求めいた だけます。(P.2)

#### MJ-M11

をお買い上げの方へ

電源プラグ

「ミキサーコップ完成 品|「スイートバー|を 別売部品としてお求め いただけます。(P.2)

●カッター着脱 ホルダー(1個)

付属品



# ミキサーを使う

#### 下ごしらえ

#### やわらかい材料は 2~3cm 角に切る

かんきつ類 /皮をむいて\ | 子房に

りんご /皮をむいて\ しんを取るん





#### かたい材料は 1cm 角に切る

**にんじんなど**(皮をむく)



大きいとうまくかくはん できないことがあります。

#### 葉菜類はよく洗い 2cm 角に切る



- ●特にこまつ菜などはよく 洗う。
- ●ケールは茎の太い部分を 取る。

#### ミキサーコップに材料を入れる ※ミキサーカッターが付いているか確認してください

必ずやわらかいものから入れる。

(角氷・かたいものを先に入れると、カッターに引っ掛かって、運転が止まりやすくなります。)

①液体

(水・牛乳など)



②やわらかい果物・

野菜類



③かたい野菜類

(にんじんなど)



4)角氷



#### コップふたの

#### 取り外し



① 奥まで 押した 状態で



#### 取り付け

②カチッと音がするまで押さえる



※コップふたが確実にセットされ ていないと、安全装置が働き、 動きません。

#### かくはんする

### コップふたをして 本体にセットする


電源プラグを差し込み ふたを押さえながら 「入」スイッチを押す



クランプが 勘合しているか 確認する


※本体にセットできないときは

回転部を少し 回転させてから セットし直して ください。



※ふたを押さえていないと、材料や 氷などが飛び出すことがあります。

#### 「切」スイッチを押し クランプボタンを押しながら 本体から外す



### ふたを外して 調理物を取り出す

●かき氷を取り出すときは、 付属のへらを使い、器に移す。



※金属製のへらを使うとミキサ ーコップに傷がつき、割れる おそれがあります。

使用後は

電源プラグを抜いて すぐにお手入れして ください



## ミキサーを使う

#### お願い

- ●各メニューの ] 回に作れる量を守る。 量が少ない場合は、材料がふたに飛び散る ことがあります。
- ●かき氷以外は、必ず液体や水分の多い材料を 入れてかくはんする。 (液体がないと、空回りしてうまくできません。)
- ●連続して使うときは4分ごとに、2分以上 休ませる。

(故障の原因になります。)

- ●空運転をしない。 (故障の原因になります。)
- ●氷は、家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角 (約15g)以下の角氷を使う。

大き過ぎたり市販の氷を使うと、故障 の原因になったりミキサーコップが割 れる恐れがあります。また、かき氷は 角氷が小さすぎると、うまくかくはん できません。

#### カッターが空回りしてうまくできないとき

- ①「切」スイッチを押し、完全に回転が止まって からミキサーコップを本体から外す。
- ②へらなどでかき混ぜる。
- ③本体に載せ、もう一度「入」スイッチを押す。
- ●直らないときは、材料を減らす。

#### 異常音や振動が大きいとき

● 「切」スイッチを押し、材料を減らす。 ※ミキサーカッターのミキサーコップへの 締め付けも確認してください。

#### 運転が止まったとき

●「切」スイッチを押し、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について」P.37)

※かき氷は、カッターに氷が引っ掛かって 運転が止まりやすくなります。

いったん氷を取り出し、引っ掛かった氷 を水で流して取り除く。





カッターやミキサーコップ破損、モータ 一故障の原因になります。

- 市販の氷(大きく、かたい)
- かたいもの

乾燥大豆 穀類、うこん 乾物(じゃこ・干しえびなど)類 冷凍した食材(野菜や果物など)



※かきやプラムなどはかたい種を取り除い てください。

●肉・魚類





●粘りけの強いもの・水分の少ないもの

流動食づくり・ゆでたじゃがいも・とろろいも





#### 各2人分

- ●ミキサーカッターを使う。
- ●記載量の配合を目安に、最大容量(約700ml)

ただし、牛乳を使ったメニューは、約550ml の目盛り(最大目盛りの1つ下)以下で作る。 (泡立ちやすく、あふれ出ることがあります。)

- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

牛乳の代わりに豆乳を使ってもOK! ミネラル豊富なジュースになります。 牛乳が苦手な方にもお勧めです。

#### ケール・りんごジュース



①zk······ 180ml

②りんご…… 中¼個 (50g)

③ケール…… 30g

④角氷… 45g(3個)

約2分かくはん

#### ストロベリージュース



①牛乳······· 100ml ②7k····· 50ml

③砂糖……大さじ1

40~60秒かくはん

④いちご…… 150g ③オレンジ… 中½個 (へたを取る)

⑤角氷… 45g(3個) ④砂糖……大さじ1 ⑤角氷… 45g(3個)

30~40秒かくはん

#### トマト・オレンジジュース ピーチョーグルト

①水······· 50ml I ①プレーンヨーグルト ②トマト……中1個

.....200g (100g) ②もも…… ½個

(100g)

(100g) <sup>▮</sup> ③角氷··· 45g(3個)

44kcal

82kcal

30~40秒かくはん

#### おいしく飲むためには

#### 新鮮な材料を使い、作りたてを飲む!

時間がたつと、栄養価・色・味ともに本来の魅 力が減ってしまいます。


作り過ぎたときは、ヨーグルトやはちみつなど を加えて製氷皿に入れて凍らすと、ひとロシャ ーベットに変身します。

味見をして、効能を損なわない程度にアレンジ! 少し甘くするなら、果物を増やしたり、はちみ つを少量加えましょう。

#### 栄養価の高い食品を加えてみる!

牛乳・豆乳・プレーンヨーグルト・乳酸飲料な どを加えると、栄養価・味ともに充実します。

#### にんじん・りんごジュース



①牛乳······· 100ml ②7k····· 80ml

③りんご…… 中¼個 (50g)

④にんじん… 中¼個 (50g)

⑤角氷… 45g(3個)


1分30秒~2分かくはん



# シェイク・スムージー・かき氷など

#### 材料の組み合わせについて

たんぱく質分解酵素の働きが強い生の果物(キ ウィ、パイナップル、メロン、パパイヤなど) と乳製品(牛乳、ヨーグルトなど)を組み合わ せたジュースは、時間がたつと苦みが生じます。 ※レモンを加えると、





#### 各2人分

- ●ミキサーカッターを使う。
- ●必ず記載量で作る。 ※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●材料・器(グラス)は、あらかじめ冷蔵庫(約 5℃)で冷やしておいたものを使う。
- ●カッターが空回りすると、氷の粒が残ること があります。(空回りするとき P.22)
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

#### ミックスジュース



- ①牛乳······· 100ml ②缶詰シロップ
- .....80ml
- ③みかん果肉(缶詰) ..... 50g
- ④もも(缶詰)… ½切れ ⑤パイナップル(缶詰) .....1枚
- ⑥角氷… 45g(3個)

40~60秒かくはん

#### バニラシェイク



- ①牛乳…… 180ml ②卵苗……1個分 ③砂糖……大さじ2 ④バニラアイスクリーム ..... 80g (スプーンで小さく分けて) \ ミキサーコップに入れる /
- ⑤角氷…120g(8個)

10~20秒かくはん

#### きな粉入り フルーツヨーグルト

①プレーンヨーグルト ..... 150g

②きな粉… 大さじ 1

③はちみつ… 大さじ ½ ④バナナ… ½本(30g)

⑤もも…… %個

⑥角氷…45g(3個)

108kcal

40~60秒かくはん

#### ブルーベリー スムージー

①牛乳……70ml ②ヨーグルト… 70g ③はちみつ…小さじ 1 ④ブルーベリー(生)···70g ⑤角氷…120g(8個)

※スムージーは野菜や果物 を使ったシャーベット状 のジュースのことです。

74kcal

15~30秒かくはん

#### かき氷



角氷… 150g(10個) ′お好みにより、かき氷` 、用のみつなどをかける。

氷を砕く音がしなくなる まで(約10秒)かくはん

●氷が砕けたらすぐにスイッチを切る。

## スープ

#### 各2人分

- ●ミキサーカッターを使う。
- ●必ず記載量で作る。

※量が多いとあふれることがあります。 ※配合を変えるとうまくできないことがあります。

- ●加熱調理した材料は、約60°C以下に冷まし てからかくはんする。
  - ※材料が膨張して吹きこぼれたり、ミキサー コップが割れる原因になります。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。
- 豆乳が苦手な方は牛クリームまたは牛乳を使う。

#### かぼちゃスープ

156kcal

バター 10g
たまねぎ(薄切り)中¼個(35g)
かぼちゃ 正味200g
(皮と種を取り、2~3cm角に切る)
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 400ml
豆乳······ 50ml
B 砂糖・塩・こしょう 各少々
クラッカー(砕いておく) 適量

#### 1.調理

- ●なべにバターを入れてたまねぎをいため、か ぼちゃを加えていためる。
- ●Aを加え、かぼちゃがやわらかくなるまで煮 る。

#### 2. かくはん

● 1 を冷まし(約60°C以下) ミキサーコップに 入れて、約1分かくはんする。

#### 3. 仕上げ

- ●2をなべに移して煮立たせ、豆乳を加えてB で味を調える。
- ●器に注いでクラッカーを浮かせる。



#### 赤パプリカとトマトのガスパチョ

赤パプリカ 1個(100g)
にんにく ½片
トマト(皮をむいておく) 2個(200g)
たまねぎ(薄切りにしてさらしておく)… 中¼個(35g)
レモン汁大さじ1
オリーブ油大さじ 1
塩 小さじ½
こしょう 少々
モッツァレラチーズ(角切り) 適量
バジルの葉適宜

#### 1. 調理

- ●赤パプリカは2等分して皮が黒くなるまで焼 く。ボウルに入れてラップで覆い、しばらく 置いたあと、種と皮を取り除く。
- ●にんにくは皮をむいて熱湯で約10秒ゆでる。
- ●トマトは%個をさいの目に切り(飾り用)、 種と汁気は取っておく。残りは2~3cm角 に切る。

#### 2. かくはん

●赤パプリカ、にんにく、たまねぎ、飾り用以 外のトマト、レモン汁、オリーブ油、塩、こ しょうをミキサーコップに入れて、約1~2 分かくはんする。

#### 3. 仕上げ

- ●冷蔵庫で冷やし、飾り用トマト、モッツァレ ラチーズ、バジルの葉を浮かせる。
- ※ガスパチョはスペインの代表的な冷製スープ で「飲むサラダ」とも言われています。



# コスイートバーを使う

#### バニラアイスクリームを作る(4人分)

- ●必ず記載量で作る。 ※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●材料・器(グラス)は、あらかじめ冷蔵庫(約5℃) で冷やしておいたものを使う。
- ●ミキサーコップの水分・油分をよくふいてから 使う。 ※水分・油分が混ざると、うまくかくはんできません。
- ●エネルギー(カロリー)は1回分の目安。

#### **スイートバーに付け替え**(P.19) ミキサーコップに材料を入れる



①生クリーム(ホイップ用) ..... 200ml

②卵苗………M寸1個 ③牛乳······ 50ml

④砂糖…… 大さじ4 ⑤バニラエッセンス… 少々

アイスクリームなどのスイーツ専用です。 固形材料の切削はできません。

● アイスクリームに混ぜるとき

板チョコ

レーズン、ブルーベ リー、ゆで小豆など

(そのまま) フルーツ類 (1cm角に切る) **lbg**:30~50g

●生クリームの泡立てには使わない。 (泡立ちすぎて分離しやすく、うまくできません。)

#### 生クリームについて

- ●ホイップ用をお使いください。
- ●種類によっては早く泡立つものもあります。 かくはん時間の目安を参考に、様子を見ながら かくはんしてください。

中央の穴がふさがり、生地の動きが止まった ように見えたら運転を止める。

#### MJ-M21

MJ-M11 をお買い上げの方へ (P.2)

「スイートバー」を別売部品と してお求めいただけます。



#### ■応用

- ●モカアイスクリーム (265kcal) バニラアイスクリームの材料に、インスタント コーヒー大さじ2を加えてかくはんする。
- ●ブルーベリーアイスクリーム (266kcal) バニラアイスクリームの材料(砂糖は大さじ2に 減らす) に、ブルーベリージャム50gを加えて かくはんする。
- ●チョコアイスクリーム(303~331kcal) かくはんしたバニラアイスクリームに、刻んだ 板チョコ30~50gを加えて約10秒かくはん

#### ■ヘルシーアイスクリーム

- ●豆腐アイスクリーム(174kcal) 生クリーム 100ml、砂糖大さじ5、プレーンヨーグルト 50g、絹ごし豆腐 160g (2cm角に切り、30分ほど水 切り) ミキサーコップに入れ、約1~2分かくはん。
- ●豆乳アイスクリーム(172kcal) 生クリーム 100ml、卵黄 1 個、豆乳 100ml、砂糖大さ じ4、プレーンヨーグルト50g、バニラエッセンス少々を ミキサーコップに入れ、約1~2分かくはん。
- ※かくはん後、金属製の容器に入れ冷凍庫で冷やし固める。 約40分後に取り出し、スプーンなどで全体をかき混ぜる。 2~3回繰り返し、3~4時間冷やし固める。

#### かくはんする

### コップふたをし(P.21) 本体にセットする




電源プラグを差し込み

・回転部を少し 回転させてから セットし直して

ください。

ふたを押さえながら 「入」スイッチを押し、 1~2分かくはんする




※ふたを押さえていないと、材料などが 飛び出すことがあります。

#### 「切」スイッチを押し クランプボタンを押しながら 本体から外し、 ふたを外す(P.21)

#### かくはん時間の目安

- ●動物性生クリーム 1分~1分30秒
- ●植物性生クリーム 1分30秒~2分
- ※生地の動きが止まっ たように見えたら 運転を止める。



### 冷やし固める

付属のへらでかき出し 金属製の容器などに流し入れ、

#### 冷凍庫で 3~4時間 冷やし固める

●冷凍庫で冷やし固める 途中で、30~40分 おきにスプーンなどで かき混ぜると、空気が 含まれてより食感が よくなります。

電源プラグを抜いてすぐにお手入れしてください



# **スイーツいろいろ**

#### 各3~4人分

- ■スイートバーを使う。
- ●必ず記載量で作る。 ※配合を変えるとうまくできないことがあ ります。
- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●生クリーム・ヨーグルト・豆乳などは、あ らかじめ冷蔵庫(約5℃)で冷やしておいた ものを使う。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分または1個 分(1枚分)の目安。

#### **ヨーグルトムース** (174kcal)

「①プレーンヨーグルト	200g
(②生クリーム(ホイップ用)	100ml
「①プレーンヨーグルト ②生クリーム(ホイップ用) A ③砂糖	大さじ3(27g)
└ ④みかんの缶詰(水けを切る	) 80g
<sub>「</sub> 粉ゼラチン	
B 湯······	
└ レモン汁	小さじ 1

#### 1. 下準備

- ●Bを混ぜ、完全に溶かしておく。
- ※ふやかして使うタイプのゼラチンを使う場合 は、50mlの水でふやかしたあと湯せんにか け、完全に溶かしてください。

#### 2. かくはん

- ●Aをミキサーコップに入れて、約20~30 秒かくはんする。
- 1を回し入れ、さらに 10~20秒かくはん する。

#### 3. 仕上げ

●グラスに注ぎ入れ、冷蔵庫で約1時間冷やし 固める。



#### ごま豆乳ムース

Γ	- ①豆乳	150ml
		100ml
	、③砂糖⋯⋯⋯⋯ 大さじ3	(27g)
L	- ④練りごま 大さじ1½	(25g)
[	、粉ゼラチン	···· 5g
	, - 湯·······	50ml

#### 1. 下準備

- ●Bを混ぜ、完全に溶かしておく。
- ※ふやかして使うタイプのゼラチンを使う場合 は、50mlの水でふやかしたあと湯せんにか け、完全に溶かしてください。

#### 2. かくはん

- ●Aをミキサーコップに入れて、約30~40 秒かくはんする。
- 1を回し入れ、さらに 10~20秒かくはん する。

#### 3. 仕上げ

- ●グラスに注ぎ入れ、冷蔵庫で約1時間冷やし 固める。
- ※お好みできな粉や黒蜜をかけてお召し上がり ください。



#### カップケーキ

「①卵····································	M寸2個(100g)
↓ ②砂糖	70g
<b>A</b> ③牛乳····································	大さじ2
し ④バニラエッセンス	少々
ょ薄力粉	90g
<b><sup>B</sup></b> ベーキングパウダー	小さじ½
無塩バター(溶かしておく)	30g

#### 1. 下準備

- ●Bを合わせてふるっておく。
- ●オーブンを 180℃に予熱しておく。

#### |2. 生地作り|

- ●Aをミキサーコップに入れて、約1分かくは
- ●Bを加え、溶かしバターを回し入れ、さらに 10~30秒かくはんする。

(粉っぽさがなくなれば止める。) ※かくはんしすぎると生地がかたくなります。

#### 3. 焼く

●型の8分目くらいまで生地を入れ、予熱した オーブンで20~25分焼く。



#### クレープ

┎ 薄力粉	50g
A 砂糖·················大	<b>5</b> U2
_ 牛乳	50ml
「牛乳····································	15g
卵M寸1個(5	
バニラエッセンス	少々
バター	適量
飾り用生クリーム・フルーツ	適量

#### 1. 下準備

- ●Aは合わせてふるっておく。
- ●Bを耐熱容器に入れ、電子レンジ(500W) で60秒ほど加熱し、バターを溶かしておく。

#### 2. 生地作り

- ●卵、A、B、バニラエッセンスをミキサーコ ップに入れて、約30~40秒かくはんする。 ミキサーコップ内の側面に粉が残っていた場 合、へらなどで落とし、再び5秒くらいかく はんする。
- ●ボウルに移し、そのまま30分以上寝かせる。 (寝かすと生地にコシが出て、のびがよくなる)


#### 3. 焼く

- ●中火で熱したフライパン(またはホットプレ ート) にバターを少量溶かし、生地を玉じゃ くしの7分目くらいにとって薄く均一に広 げ、両面を焼く。
- ●焼きあがったら冷まし、お好みで生クリーム、 フルーツなどを包む。



## 各部の名前と扱い方

※ご使用の前に各部品を洗ってください。(P.36)



#### MJ-M21

#### MJ-M11

をお買い上げの方へ

「ミルコップ完成品 | を別売 部品としてお求めいただけ ます。 (P.2)

ミルコップ台を回して外す




#### 組み立て

ミルコップ台を回してしっかりと 締め付ける

●ミルパッキンを付けなかったり締め付 けが足りないと液体や調理物が漏れま す。



ミルパッキンは、溝をミルコップのふ ちに正しくはめ込む。



(正しくはめ込まないと液体が漏れます。)



カッターに材料が引っ掛かって回りません。

●レーズンなどの水分を抜いた 果物類



●たくあん・肉類など繊維や筋の多いもの





カッターが空回りします。

●水分を加えない野菜のペースト・ 肉のすり身

※水分を加えると調理できます。



#### 故障の原因になります。

●かたいもの

うこん・氷砂糖・黒砂糖 魚の骨、皮、頭・生大豆



…など

均一にできません。

●ゆで卵・野菜のみじん 切り



うまく粉砕できません。

- ●ピーナツなど油分の出るもの
- ●昆布



# ミルを使う

#### 下ごしらえ

水分のある材料は フライパンや雷子レンジで 水分を飛ばして冷ます




ちりめんじゃこ・桜えび・ 大豆など

長い材料は 1cm の長さに切る



乾燥わかめなど

乾燥小魚は 頭と腹わたを取り除き 大きいものは半分に切る



煮干しなど

#### 異常音や振動が大きいとき

- ●「切」スイッチを押し、材料を 減らす。
- ●運転中、「ピー」という音がする ことがありますが故障ではあり ません。

#### 運転が止まったとき

●「切」スイッチを押し、材料を 半分に減らす。

/「モーターの保護装置について」 \ P.37

#### お願い

- ●各メニューの1回に粉砕できる量を守る。
- ●連続して使うときは1.5分ごとに、3分以上休ませる。 (故障の原因になります。) ゴム
- 空運転をしない。(故障の原因になります。)
- 「切」スイッチを押し、完全に回転が止まるまで ミルコップから手を離さない。

回転部が動いているため、けがの (原因になったり、ゴムが摩耗します。)

- 乾物類の粉砕直後は、カッターが熱くなっているため注意する。
- ●ミルパッキンの溝に粉などが入ったまま使わない。 (パッキンが外れやすくなります。)
- ミルコップは冷凍庫に入れない。(ひび割れができます。)


#### かくはんする

ミルコップに材料を入れ ミルコップ台を締めて 本体にセットする



※載せたときは、ミルが少し 浮いている。

電源プラグを差し込み ミルコップを 押さえながら 「入」スイッチを押す



※ミルを押さえていないと、スイッチ が入らない。

※回転中はミルがぐらつかないように しっかりと押さえる。

スイッチを切り 調理物を取り出す



②回転が止まってから 手を離す



使用後は

電源プラグを抜く

## **ミルメニュー**

#### ドライメニュー(粉砕)

各1回量 ● 必ず記載量以下で作る。

#### いりごま



2~3秒粉砕

 $(10 \sim 20g)$ 

鉄分が豊富です。 貧血気味の方に。 白あえやおひたしに。

#### いり大豆(きな粉)



60~90秒粉砕

 $(5 \sim 50g)$ 

「畑の肉」とも呼ばれ、良質な たんぱく質が豊富です。 きな粉もち、おはぎなどの和 菓子に。

#### 玄米・発芽玄米



60~90秒粉砕

 $(5 \sim 15g)$ 

精白米よりビタミン Biが 豊富です。 スープに。

#### 煮干し



頭と腹わたを取り除く (大きいものは半分に切る)

30~60秒粉砕 ふりかけ 10~30秒粉砕

 $(5 \sim 30g)$ 

骨をつくるカルシウムが豊富 ■ です。

みそ汁のだし、ふりかけに。

#### 乾燥わかめ



1cm 長さに切り

10~60秒粉砕

 $(5 \sim 10g)$ 

ヨードが豊富で、体温の低下 を防ぎます。 煮干し、青のりと混ぜてふり

かけやお茶漬けに。

#### 緑茶



#### 約90秒粉砕

 $(5 \sim 20g)$ 

もう少し細かくするときは、3分 以上休ませて再度粉砕する。

※抹茶のように細かくなりません。 ※茎が混ざっていると、うまく粉砕 できないことがあります。

#### じゃこカレーふりかけ



ちりめんじゃこ…… 10g 乾燥わかめ ………5g いり白ごま…… 大さじ1 砂糖 ……… 小さじ 1 カレー粉 …… 小さじ ½

#### 下ごしらえ

- ちりめんじゃこはフライパンや電子レンジで 水分を飛ばして冷ます。
- 乾燥わかめは 1cmの長さに切る。

すべての材料を10~20秒粉砕

#### えびふりかけ



ちりめんじゃこ…… 10g **桜えび ………5g** 乾燥わかめ ………5g いり白ごま・青のり ……… 各大さじ 1

#### 下ごしらえ

- ちりめんじゃこ、桜えびはフライパンや電子 レンジで水分を飛ばして冷ます。
- 乾燥わかめは 1cmの長さに切る。

すべての材料を10~20秒粉砕

#### ウェットメニュー(かくはん・すりつぶし)

#### 各1回量

- ●必ず記載量以下で作る。
- 空回りするときは、液体(小 さじ1)を加える。
- ごまなどがミルコップの内 側についたときは、いった んスイッチを切り、ミルを 本体から外して上下に振る。
- エネルギー(カロリー)は1 回分の目安。

#### ごまだれ



白ごま……… 大さじ4 しょうゆ……… 大さじ2 砂糖…… 大さじ ½ みりん……… 大さじ 1 ■ 酒・みりん…… 各大さじ 1 だし汁……… 大さじ3

約25秒すりつぶす

#### 梅じそドレッシング(油なし)



梅干し(種を取る) …… 10g 青じそ………3枚 しょうゆ……… 大さじ ½ 白ごま……… 大さじ 1 だし汁……… 大さじ3

約25秒すりつぶす

#### マヨネーズ



酢……… 大さじ 1 % 砂糖………小さじ½ 塩・こしょう・練からし … 各少々 サラダ油····· 100~130ml

- ①サラダ油大さじ1と他の材料を約5秒かくはんし、スイッチを切る。
- ②残りのサラダ油を大さじ2ずつ3回に分けて加え、約 $15\sim30$ 秒ずつかくはんする。
- ※かためにする場合は、さらにサラダ油大さじ 1 を加えて 10<sup>-</sup> 20秒かくはんする。(サラダ油を加えすぎると分離します。)

マヨネーズを作るときは、そのつどミルコップ・コップ台の 水分・油分を洗ってよくふいてからかくはんしてください。 (水分・油分が残っているとうまくできません。)

#### トマトジャム



トマト……中1個(100g) (1cm角に切る)

- 砂糖……50g ♡ レモン汁……… 大さじ %

- ①トマトを約2~3秒すりつぶす。
- ②鍋に①を移し、Aを加える。
- ③かき混ぜながら、お好みの とろみがつくまで弱火で加 熱する。

#### チリソース



白ねぎ(1cm角に切る)…10g しょうが…5g にんにく…½かけ 酒・しょうゆ…… 各大さじ2 ごま油……… 小さじ2 赤とうがらし(種を取る)… 1本 トマトケチャップ… 大さじ4

約35秒すりつぶす

#### 白身魚のすりつぶし



白身魚(切り身) ·······40g (煮て、骨と皮を取り除く) だし汁……… 大さじ2

#### 約25秒すりつぶす

/離乳食の場合は、別容器に移して 加熱殺菌してください。

### ほうれん草ごまあえペースト



いり黒ごま………小さじ ½ -ゆでたほうれん草……40g (1cm 長さに切る) └だし汁……… 大さじ2

いりごまを約2~3秒すりつぶし Aを加えて約10秒すりつぶす

/離乳食の場合は、別容器に移して 加熱殺菌してください。

# 故障かな?

こんなときは

スイッチが入らない

ジューサー

ジューサー

が漏れる

ジュースが漏れる

ジュースにかすが混

ざったり、ジュース

「ジューサー(豆乳サーバー)

豆乳などがあふれ出す

ミキサー・ミル

調理物が漏れる

ミキサー

空回りする

ここが原因

正しく組み立てられていなかっ

たり、本体に正しく載せていな

いため、保護スイッチが押され

カッターを取り付けていない

一度に投入する量が多い

れることがあります。

連続して絞った

バーが緩んでいる

氷が多すぎる

ミルコップが緩んでいる

パッキンが付いていない

/スムージー・シェイク・フ

など氷の量が多いもの

ローズンドリンク・かき氷

投入口に水・ジュースなどを入れた

絞りかすがたまったまま絞った

種類や鮮度によってドロっとし

たジュースになり、容器から漏

ミキサーカッター、スイート

ていない

絞る順序が違う

故障ではありません。 お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

で押さえる

投入口に水・ジュースなどを入れない

材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む

カセットフィルターからおからを取り除く

ミルコップをしっかり締め付ける(P.31)

パッキンを正しく取り付ける(P.19、31)

カッターが空回りしてかくはんできないとき

ミキサーカッター、スイートバーをしっかり締め

カッターを取り付ける(P.36)

絞りかすを捨てる目安 (P.10)

メッシュフィルターを取り付ける

繊維の多い材料から絞る

スイッチを入れる

゙゙ジューサー

ミキサー

ミル

(使い方: P.6)

付ける (P.19)

(P.10)

(P.22)

正しく組み立て、両側のクランプが

正しく組み立てる、確実にふたをする

両側のクランプがきっちり掛かるま

正しく載せ、上から手で押さえて

きっちり掛かるまで押さえる

#### お手入れするときは


- カッターやガラス製部品の取り扱いに注意する ※欠けたりひび割れたものは使わない。
- 洗剤を使う場合は薄めた台所用洗剤 (中性)を使う
- ※ベンジン・シンナー・スポンジのナイロン面・たわし・ 磨き粉を使わない。(表面を傷付けます。)
- 40℃以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない / 樹脂部品が変形したり、ジュース容器・ミキサーコ \ 、ップ・ミルコップが割れる原因になります。

#### スピンナー・コップ・ふたなど 樹脂部品の変色について

● にんじん・葉菜類の色素が付着し 変色します。

スポンジなどで洗っても完全には 取れませんが、実用上差し支えあ りません。

使用後は早めにお手入れすると、 比較的よく取れます。



スポンジで洗う

本体

よく絞った

スポンジで

洗う

36


ふきんでふく

#### 流し洗いする

カッターの絞りかすが取れにくい場合は カッターを取り外し、付属のブラシで洗う。

- ■カッターの取り外し方・取り付け方
- 外すときは、カッターを 真上に引っ 張りながら 回す。

カッター



取り付けるときは、 カッターがスピンナーの 底に落ち込むまで回す。



※お手入れ後は、必ずカッターをスピンナー に取り付けてください。

#### ミキサー

#### ミル

#### スポンジや付属のブラシで洗う

て収納する。 されます。 カッターを取り付けて収納 する。(けがを防ぐため)



付属のブラ シで洗う ※取り扱い に注意

カッターは

※分解しないでください。

ジ 絞りかすを ュ 捨てる サ



●モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。次のようにして直してください。

「入」スイッチを押す

● 一度に投入する材料を 減らしてゆっくり押し 込む。

### 材料を半分に減らす

かき氷はいったん氷を 取り出し、引っ掛かっ た氷を水で流す。

## 「入」スイッチを押す

回らないときは、もう 一度「切→入」を行う。

● ジューサー使用時は、スイッチを入れた直後に始動音 (大きめの音) がしますが、高速回転させている ためで異常ではありません。 ■ スピンナーを振ると水の音がするのは、異常振動を防ぐため液体を入れているからで異常ではありません。 モーターの保護装置について

※充分に乾燥させ、ふたを開け パッキンの臭い移りが軽減

※ミキサーコップにはミキサー

「切」スイッチ を押す (A)

ミキサ

※上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店 へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、メッシュフィルター・ミキサーパッキン・ミルパッキンは、 消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

#### ■ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このジューサーミキサー・ミキサーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな? | (P.37) に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販 売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|**技術料**||は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にかか る費用です。

| **部品代** | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

	ご連絡いただきたい内容							
l	製	品	名					
	品		番					
1	お買い上げ日				年	月	日	
故障の			犬況	でも	きるだ	け具体	的に	
į	故障の状況			でも	きるだ	け具体	的に	

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社 は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相 談への対応や修理、その確認などのために利 用し、その記録を残すことがあります。また、 折り返し電話させていただくときのため、ナ ンバー・ディスプレイを採用しています。な お、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除 き、第三者に提供しません。お問い合わせは、 ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利 用できない場合は、最寄りの修理で相談窓口に直接おかけ
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (120-878-365) ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### パナソニック 修理で相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道	鱼 地 区	近 畿 地 区						
2丁目17-7	<b>帯広</b> 帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町 800番地 800番地						
<b>☎</b> (011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目 1166	(0155)33-8477 <b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 和歌山 和歌山市中島499-1 123 126 (073)475-2984						
<b>5</b> (0166)22-3011	<b>क</b> (0138)48-6631	大阪 大阪市城東区関目2丁目 <b>(ロ73)473-2984 (大阪</b> 大阪市城東区関目2丁目 <b>(万庫</b> 神戸市須磨区弥栄台 15-5 3丁目13-4						
東北	地 区	<b>5</b> (06)6359-6225 <b>5</b> (078)796-3140						
<b>青森</b> 青森市大字浜田字豊田 364	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	中国地区						

	青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町				
	一杯	364	L17%	7-4-18		中国	地	区
		<b>25</b> (017)775-0326		<b>25</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
	秋田	秋田市外旭川字小谷地	山形	山形市平清水1丁目1-75		<b>2</b> (0857)26-9695	" '	<b>3</b> (0855)22-6629
		3-1		<b>23</b> (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
	<b>-</b> -	<b>1</b> (018)868-7008	福島	郡山市亀田1丁目51-15		<b>2</b> (0859)34-2129		<b>3</b> (086)242-6236
	石于	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130		<b>2</b> (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地	広島	広島市西区南観音1丁目
		<b>A</b> (019)045-0130				14	-	13-5
ı		<del>≥</del> ≠7 E	표 11	1 <b>.</b> .		<b>2</b> (0852)23-1128		<b>23</b> (082)295-5011
		首都图	多地	! 区	出雲	出雲市渡橋町416	山山口	山口市小郡下郷220-1
	栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁月26-17		<b>1</b> (0853)21-3133		<b>8</b> (083)973-2720
		.3-1.9	I	<pre></pre>				

1	3-19		2   F 2b-1/					
	<b>1</b> (028)689-2555		<b>1</b> (03)5477-9700		Л	E3	地	×
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>公</b> (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>(055)222-5822</b>	香川	高松市勅使町15	2-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	☎(087)868- 徳島市沖浜2丁目		愛媛	☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 <b>12</b> (045)847-9720	心曲	<b>1</b> (088)624		又級	75-1
	<b>T</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目					<b>8</b> (089)905-7544

	9-5		<b>La</b> (020/200 0 100				_	
	<b>1</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園37	万目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
					<b>25</b> (092)593-	9036		<b>23</b> (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀			天草	天草市港町18-11
石川	金沢市玉鉾2丁目	愛知			八戸字上深町304			<b>23</b> (0969)22-3125
111/11	266番地	タル	8-10		<b>25</b> (0952)26-		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	<b>3</b> (076)280-6608		<b>3</b> (052)819-0225	長崎				5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42		<b>25</b> (095)830-		l	<b>25</b> (099)250-5657
	<b>25</b> (076)424-2549		<b>25</b> (058)278-6720	大分			大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82		<b>25</b> (097)556-	3815		<b>25</b> (0997)53-5101
11471	<b>3</b> (0776)21-0622		<b>25</b> (0577)33-0613	宮崎		草葉		
長野	松本市寿北7丁目3-11	二重	津市久居野村町字山神		2099-2	1010		
	<b>7</b> (0263)86-9209	_=	421		<b>25</b> (0985)63-	1213		
**	,		<b>25</b> (059)254-5520					
静岡	静岡市葵区千代田7丁目		1000,20+0020		油	縪	ttb	区

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

**75** (025)286-0180

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

干葉 千葉市中央区末広5丁目

**2** (054)287-9000

1108

**25** (098)877-1207





ジューサー使用時



ミキサ-





ミル使用時

電	源								
消費	電力	220	O W	260 W	_	_			
定格	ら 時間	連	続	連続 (4分間運転、2分) 間停止の繰り返し)	連続 (2分間運転、4分) (間停止の繰り返し)	連続 (1.5分間運転、3分) 間停止の繰り返し)			
	転 数		3,300回/分 4,000回/分 荷時)	10,200回/分(定格容量水負荷時)	_	_			
定格	各量	500 (ジュー		700 ml	300 ml (アイスクリームの場合)	●ドライメニュー 50g (いり大豆の場合) ●ウェットメニュー 約200ml(ミルコップ%)			
大きる	+ 幅	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm			
	奥行	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm			
(約)	高さ	32.2 cm	37.4 cm	37.5 cm	37.5 cm	28.8 cm			
質	量(約)	3.1 kg	3.1 kg 3.2 kg		3.3 kg	2.4 kg			
	ド長さ	1.0 m							

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できま せん。また、アフターサービスもできません。

#### 消耗部品について

#### [税込・2009年2月現在]

販売店でお買い求めいただけます。

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で お買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic



Dana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

■メッシュフィルター(3枚入り)

部品番号: AJ94D-124 希望小売価格:525円 ■ミキサーパッキン

部品番号: AVE28-211 希望小売価格:315円

■ミルパッキン

部品番号: AVE14-121 希望小売価格:315円

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のジューサーミキサー・ジューサーの点検を!



- こんな症状はありませんか ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。
- ●ミキサーコップ・ミルコップにひび割れなどができた。

#### ご使用中止

事故防止のため、使用 を中止し、コンセント から電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点 検をご依頼ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日		販	売	店	名	
品番				<b>2</b> (	)	)	_		

#### パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット